

フルカラー LED ペンライト 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

当説明書をお読みのうえ、安全にお使い頂きますようお願いいたします。

特徴

これ 1 本でアイドル全員分の色を作り出すことができます。

プリセットされた色の他、自由な色を調節して作ることができます。

市販の単 4 電池 1 本で 15 時間光らせることができます。

仕様

サイズ	φ2cm × 25cm (突起部除く)
電源	単 4 型電池 (AAA) × 1 本
連続点灯時間	約 15 時間 (アルカリ電池使用)
動作環境	5℃-40℃ (結露無きこと)
材質	メタクリル樹脂 (本体) 軟質塩化ビニル樹脂 (キャップ) 紙フェノール樹脂 (基板)

操作方法

電源スイッチを ON にすると、ライトが光ります。

光り方には 3 種類のモードがあります。それぞれ、つまみを回すことで順番に色を変えることができます。

モード切り替えボタンを押すと、モードを順番に変えることができます。モード 3 の状態でボタンを押すと、モード 1 に戻ります。

	左	回転角	右
モード 1	赤 - 青 - 白 - 橙 - 緑 - 紫 - 桃 - 黄 - 黄緑 - 浅葱 - 臙脂 - 黚		全色発光
モード 2	白 - 黄 - 青 - 赤 - 臙脂 - 緑 - 浅葱 - 黄緑 - 橙 - 桃 - 紫 - 黚		全色発光
モード 3	赤 - 黄 - 緑 - シアン - 青 - マゼンタ - 赤 - 白		(スムーズ変化)

・真モード

真ボタンを押している間、一時的に消灯します。黒色を再現する際などに利用できます。

使用上のご注意

・電池を交換する際は、つまみ部分のキャップを外して基板を取り出し、新しい電池を使ってください。アルカリ乾電池の使用を推奨しますが、ニッケル水素蓄電池を使用することもできます。

・電池の＋を正しく入れてください。ばねのある電極がマイナスです。

・お手入れの際は、柔らかい布を使って汚れを拭き落してください。有機溶剤や柑橘類に触れるとひび割れの原因となりますので使用しないでください。

・材質によっては静電気を帯びることがありますので、特に清掃後は直接基板に触れないように気を付けてください。LED や IC が故障する原因となります。

